

EASY CLICK

Easy Click is een modern alternatief voor de vertrouwde kastbuis. De kledinghangers zijn door middel van een clickmechaniek aan de rail bevestigd, en simpel met één hand los en vast te maken. De rail is tussen zijwanden te plaatsen maar ook direct onder een schap te schroeven. Door gebruik te maken van verschillende moderne kleuren is dit systeem in elk interieur toepasbaar.



0905

0912

Artikel

Omschrijving

3199990

Rail Easy Click 1000 mm

3199902

Rail Easy Click 1500 mm

Afwijkende maten op aanvraag

3199918

set bevestigingsclips t.b.v. Rail Easy Click

3199912

set afdekkappen

Artikel

Omschrijving

3199910

Garderobehouder Easy Click 450 mm
inbouwdiepte 448 mm (300 mm uittrekbaar)

Artikel

Omschrijving

3199920

Kledinghanger 0912 Zwart

3199922

Kledinghanger 0912 Wit

3199924

Kledinghanger 0912 Zilver

3199926

Kledinghanger 0912 Transparant

3199928

Kledinghanger 0912 Oranje

3199930

Kledinghanger 0912 Licht Blauw

3199932

Kledinghanger 0912 Zilver transparant

3199934

Kledinghanger 0912 Donker Blauw

3199936

Kledinghanger 0912 Groen

3199950

Kledinghanger 0905 Zwart

3199952

Kledinghanger 0905 Wit

3199954

Kledinghanger 0905 Zilver

3199956

Kledinghanger 0905 Transparant

3199958

Kledinghanger 0905 Oranje

3199960

Kledinghanger 0905 Licht Blauw

3199962

Kledinghanger 0905 Zilver transparant

3199964

Kledinghanger 0905 Donker Blauw

3199966

Kledinghanger 0905 Groen

MONTAGE MOGELIJKHEDEN

LOS

1



Druk de kledinghanger omhoog.

2



Trek de kledinghanger omhoog.

Vrijhangende montage m.b.v. bevestigingsclips



Montage in de breedte direct onder een schap.



VAST

1



Druk de kledinghanger omhoog (ring blijft zichtbaar).

2



De kledinghanger blijft hangen.

Montage in de dieptedirect onder een schap, met afdekkap en stopper.

